

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## Garnek z płaszczem wodnym 1,5 l

de Buyer   
DEPUIS 1830



KOD PRODUKTU:  
D-3437-16

- Aby otworzyć komorę wodną należy nacisnąć pokrętło znajdujące się po lewej stronie uchwytu. Równocześnie odchylić do tyłu zawór dociskając go do siebie.
- Wlać wodę do komory, napełniając ją do MAKSYMALNEGO poziomu 1/4 litra.
- Sprawdzić poziom wody za pomocą wskaźnika umieszczonego na przedniej części uchwytu: poziom wody musi być wypełniony do połowy wskaźnika.
- Podgrzewać garnek na średnim ogniu przez około 5 minut, aż do pojawienia się pary na poziomie pokrętła pary.
- Dodaj swoje składniki do garnka i zmniejsz ogień.
- W razie potrzeby ponownie wlej wodę do komory.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Upewnij się, że komora wodna jest odpowiednio wypełniona wodą, sprawdzając wskaźnik poziomu wody (do połowy).
- Uważać, aby nie przepęłnić wymaganego poziomu.
- Nigdy nie używać garnka bez wiania wody do komory wodnej.
- Jeśli gotują Państwo sos przez dłuższy czas, należy zawsze kontrolować poziom wody i upewnić się, że komora wodna jest prawidłowo wypełniona (pełna w 1/4). Przed dodaniem wody należy najpierw ostudzić garnek.
- Nigdy nie odkręcać uchwytu garnka.
- W przypadku dłuższego gotowania, uchwyt z tworzywa sztucznego może się nagrzewać, dlatego zaleca się stosowanie rękawicy chroniącej przed wysoką temperaturą.
- W przypadku podgrzewania na palniku gazowym należy używać małego palnika, aby uniknąć uszkodzenia plastikowego uchwytu przez płomień.
- Unikać potrząsania garnkiem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać/wkładać do piekarnika (tradycyjnego lub mikrofalówki).
- Do napełniania komory wodnej używać wyłącznie wody.
- Uważaj: zbyt twarda woda może uszkodzić podwójne ścianki i wskaźnik poziomu wody.