

PL Młynek elektryczny do soli ZELI

Ważne informacje:

Przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania młynka:

- Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji i stosowanie się w celu utrzymania młynka w jak najlepszym stanie.
- Obejrzyj młynek, aby upewnić się iż nie został on uszkodzony podczas transportu.
- Konserwację powinniśmy ograniczyć do czyszczenia młynka, wymiany baterii i żarówki.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowaną osobę, nigdy nie demontuj młynka samodzielnie.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z nadużycia, wykorzystania lub traktowania nie zgodnie z instrukcją

Napełnianie młynka pieprzem:

- 1) Obróć obudowę silnika względem komory, w kierunku pozycji otwartej kłódki 1a.
 - 2) Wsyp sól, maksymalnie nad ikonki „kłódki” rysunek 2.
 - 3) Aby zamknąć młynek, postępuj odwrotnie - punkt 1b.
- Używaj soli o kryształach nie większych niż 4 mm.
Ten model został zaprojektowany specjalnie do mielenia soli. Nie używaj do mielenia pieprzu, soli morskiej ani innych przypraw.

Ustawienia mielenia:

- Przekręć pokrętko znajdujące się pod mechanizmem - rys. 3. w prawo aby mielić drobniej, w lewo - grubiej.

Instalacja baterii:

- Zdejmij blokadę i oddziel silnik młynka od komory - rys. 1a. Za pomocą spiczastego narzędzia np. ołówka przesun 2 klipsy zabezpieczające silnik. Wsuń silnik- rys. 3.
- Miejsce na 6 baterii AAA, zwróć uwagę na biegunowość baterii
- Po umieszczeniu baterii, wsuń silnik i ponownie zabezpiecz klipsami - rys. 3b
- Następnie nałóż silnik na komorę i przekręć, aby znak kłódki był w pozycji zamkniętej - rys. 1b.

Ważne:

Wyjmij baterie jeśli młynek ma być nieużywany przez jakiś czas. W celu osiągnięcia najlepszej wydajności zawsze używaj 6 baterii tej samej marki.

Nie korzystaj z baterii z przekroczoną datą ważności.

Nie wystawiaj młynka na działanie ciepła.

Niezastosowanie się do powyższego może grozić rozlaniem się baterii.

Czyszczenie i zasady bezpiecznego użytkowania:

Nie zanurzać młynka w cieczy, ani nie wkładać do zmywarki. Nie używać mokrymi dłońmi.

Używaj wyłącznie, miękkiej suchej ściereczki bez detergentów.

Wymiana żarówki - rys. 4

Ważne:

Nie przytrzymuj przełącznika on/off stale, lepiej jest mielić krótkimi seriami.

Nie wkładaj palców ani innych obiektów do mechanizmu mielenia.

Przechowuj młynek w miejscu niedostępnym dla dzieci z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Deklaracja zgodności CE:

Producent deklaruje, że ten produkt jest zgodny z normami CE. Zgodny z RoHS: ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2002/95/EC. Nie wyrzucaj młynka do śmietnika, wyjmij baterie i poddaj recyklingowi, bądź zwróć do sprzedawcy.

Gwarancja:

Młynek objęty jest 2 letnią gwarancją producenta. Peugeot zapewnia dożywności gwarancją na mechanizm mielenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad wynikających z użytkowania lub nadużywania, nie czyszczenia zgodnie z zaleceniami z niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja możliwa jest u sprzedawcy po uprzednim okazaniu dokumentu zakupu.



Naciśnij przycisk
aby rozpocząć mielenie



Przekręć górną część obudowy aby
otworzyć zasobnik i uzupełnić
pieprz lub wymienić baterie

Regulacja grubości mielenia



Uzupełnianie zasobnika



Wymiana żarówki

